


กล้องที่รองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ FUJIFILM X Webcam



ข้อควรทราบ : | 1. โปรแกรมสามารถติดตั้งได้บนคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10 64bit (x64) เท่านั้น | 2. การปรับตั้งกล้องจะต้องทำก่อนทำการเชื่อมต่อกล้อง | 3. ควรอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดของกล้องที่ใช้


ขั้นที่ 1 : ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ FUJIFILM X Webcam

1. ดาวน์โหลด FUJIFILM X Webcam ที่ <https://fujifilm-x.com/global/support/download/software/x-webcam/>




ที่หน้า FUJIFILM X Webcam เลื่อนไปที่ส่วน Download แล้วคลิกที่ I agree – Begin download แล้วคลิกที่ปุ่ม [Download]

2. แยกไฟล์ Zip ที่ดาวน์โหลดได้ แล้วเปิดโฟลเดอร์ “XWebcamIns100”



แล้วเปิดโฟลเดอร์ “XWebcamIns100_EN” แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup (Setup.exe) เพื่อทำการติดตั้ง

3. ทำขั้นตอนการติดตั้งตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ



- a. หน้าจอเริ่มต้นคลิก [Next]
- b. คลิก I Agree แล้วคลิก [Next]
- c. คลิก [Yes]
- d. คลิก [Next]
- e. โปรแกรมจะเริ่มต้น
- f. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วคลิก [Close]
- g. หน้าจอแจ้งให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
- h. คลิก [Yes] เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์


ขั้นที่ 2 : ปรับตั้งกล้องเพื่อใช้งานกับ FUJIFILM X Webcam

1. เปิดกล้องในโหมดถ่ายภาพนิ่ง (STILL)
2. ปรับเมนู DRIVE ไปที่ S




* โปรดศึกษาการปรับตั้งจากผู้ถือของรุ่นกล้องที่ใช้


3. ตั้งการเชื่อมต่อเป็นกล้องเป็น USB TETHER SHOOTING AUTO โดยไปที่เมนู SET UP > CONNECTION SETTING > CONNECTION MODE



4. ตั้งการปิดกล้องอัตโนมัติที่ SET UP > POWER MANAGEMENT > AUTO POWER OFF เลือก OFF



5. ที่เมนู AF/MF SETTING เลือก PRE-AF เลือก ON และเปิดการโฟกัสใบหน้าและดวงตาที่ FACE/EYE DETECTION SETTING




ขั้นที่ 3 : เชื่อมต่อกล้องและปรับตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน

* สามารถใช้งานร่วมกับ Facebook (เชื่อมต่อโดยตรงกับหน้าเว็บ), Google Meet (Hangout), Zoom Meeting, Skype, Microsoft Teams (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)

1. เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ตามรุ่นกล้องที่ใช้

* แนะนำให้ใช้สาย USB สำหรับเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่แนะนำสาย USB ที่ใช้งานกับสมาร์ทโฟน

แล้วเปิดกล้อง




2. ปรับตั้งโปรแกรมที่ใช้งาน โดยเลือกในส่วนของกล้องที่ใช้เป็น FUJIFILM X Webcam


* โปรดศึกษาจากตัวโปรแกรมที่ใช้งานเพื่อเลือกใช้งาน FUJIFILM X Webcam

ตัวอย่างการปรับตั้ง

- a. สำหรับ Facebook เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทำ Live ที่หน้าจอสำหรับปรับตั้งการทำ Live (https://www.facebook.com/live/producer) เลือก User Camera และเลือกกล้องเป็น FUJIFILM X Webcam



- b. สำหรับ Zoom Meeting ที่ส่วนของกล้อง ทำการเลือกใช้งาน FUJIFILM X Webcam



- c. สำหรับ Google Meet ที่ Settings ในส่วนของ Video เลือก Camera เป็น FUJIFILM X Webcam

